

Códigos de Erro para máquinas Barudan - Série BEMY, BEMX

61	Erro no Leitor de Fita	61EAPPE	41	Posição das Barras de Agulha	41EOP
62	Erro no Código da Fita	62CODE	42	Operação Manual	42OP
63	Erro de Memória IC	63IC	43	Troca de Cor Fora de Posição	43LOCN
64	Memória Cheia - apague alguns desenhos	64FULL	44	Bloqueio do Motor Principal	44ERRP
65	Não é Possível utilizar o Leitor PTR-V	65PTRV	45	Erro de Start/Stop	45ERR
66	Aguardando Função TEACH	66FUNC	46	Erro no Pescador de Linha	46SLID
67	Próxima Troca de Cor não encontrada	67FEND	47	Impossível Retroceder	47ERRN
68	Não se pode Modificar em Modo Drive	68DRIV	48	Acione a máquina na "Barra" ou Botão Start	48START
69	Processando...	69DRIVE	49	Quebra da Linha de Cima - Superior	49THRD
70	Verifique as Pilhas (2x AA)	70BATT	50	Parada por Função de STOP	50STOP
71	Apagar Memória Interna?	71DEL	51	Fim do Retrocesso	51REND
73	Arquivo não Existe	73NON3	52	Máquina parada na "Barra" ou Botão Stop	52SS
74	Inserir o Disquete	74DISC	53	Erro de Motor de Corte de Linha	53EOFF
75	Disquete Protegido	75PROT	54	Sobrecarga do Motor Principal	54OVER
76	Erro de Gravação	76ERR	55	Parada para Aplique	55APPL
77	Disquete com Memória Cheia	77FULL	56	Quebra da Linha da Bobina/Carretilha	56UCUT
78	Arquivo Ocupado	78NOFL			
79	Disquete Substituído	79CHNG			

Fevereiro de 2016



ANTES DE IMPRIMIR pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!