

Códigos de Erro para máquinas Barudan - Série N, D, V, X & K

Códigos - A :			Códigos - D :		
A01	Erro de Bateria Descarregada ou Fraca		D01	Troca de Cor Fora de Posição	
A02	Função inválida no modo DRIVE		D02	Operação Manual	
A03	Erro no Leitor de Fita (Sem Uso)		D03	Troca de Cor Fora de Posição	
A04	Erro no Leitor de Fita (Sem Uso)		D04	Erro no Sensor da Troca de Cores	
A05	Erro Código da Fita ou Erro Taxa de BAU		D05	Erro de Troca de Cor	
A06	Sem Uso		D06	Bloqueio do Motor Principal	
A07	Erro de Memória IC)		D07	Sobrecarga do Motor Principal	
A08	Memória Cheia ou Erro de Leitura		D08	Limite de Movimento do Pantógrafo	
A09	Cabeçote desligado na chave "azul"		D09	Erro de Start/Stop	
A10	Sem Uso		D10	Chave Azul do Cabeçote está Desligada (Somente máquinas ELITE)	
A11	Porta COM não Conectada		D11	Erro de Posicionador/Encoder (Origem do Encoder não encontrada)	
A12	Sem Uso		D12	Erro no Pescador de Linha	
A13	Sem Uso		D13	Impossível Retroceder	
A14	Sem Uso		D14	Acione a máquina na "Barra" ou Botão Start	
A15	Sem Uso		D15	Sem Uso	
A16	Sem Uso		D16	Quebra da Linha da Bobina/Carretilha	
A17	Sem Uso		D17	Impossível usar função Teaching (Sem Uso)	
A18	Sem Uso		D18	Sem Uso	
A19	Sem Uso		D19	Parada por Função de STOP	
A20	Posição de Memória Vazia		D20	Fim do Retrocesso	
A21	Todas Posições de Memória Vazias		D21	Máquina parada na "Barra" ou Botão	
A22	Sem Uso		D22	Erro de Motor de Corte de Linha	
A23	Sem Uso		D23	Parada para Aplique	
A24	Próxima Troca de Cor não encontrada		D24	Sem Uso	
A25	Sem Uso		D25	Quebra de Linha	
A26	Falta da Segunda Origem da Troca Rápida		D26	Superaquecimento do Circuito do Pantógrafo	
A27	Função não Encontrada		D27	Stop Temporário para Reparos	

Códigos - A :			Códigos - D :		
A28	Processando.... Aguarde		D28	Impossível Recuar por causa de Troca de Cor ou Corte de Linha. Troque de cor ou corte a linha para continuar retrocedendo.	
A29	Memória Cheia		D29	Erro do Circuito do Pantógrafo	
A30	Insira o Disquete		D30	Endereço Incorreto da Placa do Cabeçote	
A31	Disquete Protegido		D31	Falha na Comunicação do Painel com a Caixa Eletrônica	
A32	Erro na Leitura do Disquete		D32	Parada para função "Sub End (SE)" - Roll to Roll	
A33	Disquete Cheio		D33	Falha de Energia. Desligue a Máquina	
A34	Limite de Trocas de Cor Excedido		D34	Parada pela Cortina de Luz	
A35	Erro Spetacle Frame		D35	Lubrificação???	
A36	Erro de Aplique Manual		D36	Reinicie ou Desligue o "Contador de Bobina"	
A37	Cartão CF "Compact Flash" Cheio		D37	Erro na posição do "canhão" da Lantejola	
A37	Pen Drive "Memória USB" Cheio				
A38	Insira o Cartão Compact Flash (CF)		D38	Erro no Motor do cab. - Loop/Chain ou na placa PB.	
A38	Insira o Pen Drive na porta USB				
A39	Erro na leitura do Cartão CF		D39	Erro do Motor do Looper	
A39	Erro na leitura do Pen Drive				
A40	Falha de Comunicação na Rede		D40	Erro no Motor de Tensão da Linha de Chenille	
A41	Erro na Leitura dos Dados do Desenho		D41	Erro de altura da agulha do chenille	
A901?	Versão de Software incorreta para DS-2		D42	Erro no Chenille. Verifique as origens.	
			D43	Erro de altura do Calçador Automático.	
			D44	Erro de posicionamento dos motores da Bailarina	
			D45	Erro no Motor de Tensão da Linha da Bailarina	
			D46	Erro de Função da Bailarina	
Error:16	Dificuldade de movimento do pantógrafo				

Março de 2025



ANTES DE IMPRIMIR pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!