Design File Server Gerenciador de Desenhos

Transferência de Bordados para as Máquinas





Agosto, 2023



Transferir Bordados para as Máquinas Série X, através do Design File Server (DFS)

Conexão via Cabo Serial

Instruções para salvar bordados nas máquinas Série BEK..., a partir do DFS, através de cabo Serial.

Configure o software Design File Server para **Modo Protocolo**. *Consulte os *Manuais de Instruções do DFS*, para obter informações sobre a respectiva operação.

A. Configuração

1. Pressione a ícone Configuração (CONFIG).

8/08/04 14 10



 Selecione o primeiro item
"Network" e altere para opção 2 "COM".

Esta alteração é feita apena uma vez para que a máquina reconheça a conexão Serial

 Desligue a máquina. Tenha certeza que o software DFS esteja instalado e corretamente configurado. Certifique-se também que o cabo serial está conectado no computador e na máquina. 5. Ligue a máquina. A mesma deverá reconhecer a conexão. No canto superior direito da tela é possível verificar um pequeno computador que indicará se há ou não conexão:



B. Transferência

1. Pressione o ícone Rede, para abrir a tela de rede.





- 2. Pressione o ícone Importar.
- Selecione o desenho e pressione a opção A Info sob o ícone , para apresentar

as informações do Bordado.

4. Pressione a opção G Importar

J, para iniciar

a transferência.

sob o ícone

Quando a importação é concluída, a tela regressa ao menu inicial e o bordado importado mantém-se selecionado.

Conexão via Cabo de Rede

Instruções para salvar bordados nas máquinas Série BEK... a partir do DFS, através de cabo de Rede/Lan.

No caso de conexão direta entra máquina e computador, configure o computador com IP fixo.

Configure o software Design File Server para Modo de Busca Agendada (Schedule Download Mode).

*Consulte os Manuais de Instruções do DFS, para obter informações sobre a respectiva operação.

A. Configuração

1. Pressione a ícone Configuração (CONFIG).



- 4. Selecione o item 4 (IP Adress) e coloque o endereço exclusivo de IP da máquina
- 5. Selecione o item 9 (Host IP) e coloque o mesmo IP fixo do computador.

- 6. Desligue a máquina. Tenha certeza que o software DFS esteja instalado e corretamente configurado. Certifique-se também que o cabo de rede "cross" está conectado no computador e na máquina.
- 7. Ligue a máquina. A mesma deverá reconhecer a conexão. No canto superior direito da tela é possível verificar um pequeno computador que indicará se há ou não conexão:



B. Transferência

1. Pressione o ícone **Rede**, para abrir a tela de Rede.



Pressione o ícone Importar para apresentar a lista de bordados agendados.
Os bordados são apresentados na ordem que foram agendados no software DFS. Não é possível escolher o bordado. Os mesmos serão baixados na ordem apresentada.



3.	Caso necessário, pressione
	a Tecla A sob o ícone,
	para apresentar as
	informações do Bordado.
4.	Pressione G sob o ícone
	, para iniciar a
	transferência.

5. Quando a importação é concluída, a tela regressa ao Menu Iniciar, mas o bordado importado mantém-se selecionado.